

スパナ形単能トルクレンチ

要保管

適応機種 (製品番号)

TSP16-17 TSP55-26 TSP38-22 TSP75-29

ご使用上の注意…

: 1~4

内各 容の 名

品称 : 4

ご使用方法

5~6

修仕

理 · 点 検様

6

取扱説明書 №1310



- ●製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していだだいた上で ご使用ください。
- ●取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に保管してください。

TONE株式会社

このたびは「TONE スパナ形単能トルクレンチ」をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

- ■本製品は、ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用のトルクレンチです。
- ■あらかじめ設定されたトルク値に達しますと『カチッ』という音、または手に軽い 『ショック』でお知らせします。
- ■製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みください。
- ■お読みになられた後は、いつでも読めるように大切に保管してください。
- ■万一、取扱説明書を紛失・汚損された場合、または保管用として別途、取扱説明書を ご入用の方は、弊社までお申し付けください。

お買い求めの製品や取扱説明書の内容について、不明な点がございましたら、お買い求めの販売店、あるいは弊社営業所までお問い合わせください。

注意文の警告マークについて

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ず お守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示で区分し、説明しています。

⚠警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容のご注意。



誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が予測される内容のご注意。

で使用上の注意

必ずお守りください。

■この製品は、ボルト・ナット類の締付け専用のトルクレンチです。 この目的以外の作業には使用しないでください。

♠警告


●緩める目的に使用 しないでください。 ○緩めトルクは締付けトルクの倍以上のトルクを必要とする時があります。緩め作業を必要とする時はスパナやフレアナットレンチなどを使用してください。

ただし、左ねじの締付けには使用できます。

トルクレンチが破損し、けがの原因になります。

⚠警告

- ●ケース本体矢印 方向しか負荷しな いでください。
- ○逆方向に負荷をかける と、スパナに無理な力 がかかり破損すること があります。



●高所作業では必ず 落下防止の処置を してください。 トルクレンチが破損し、けがの原因になります。

○作業場の下に人がいないことを確認し、作業をしてください。



●通電中の作業は しないでください。 トルクレンチが落下したときに、けがの原因になります。


○ハンドル部は絶縁の ためのものではあり ません。作業をする 場合、感電事故など の防止のために必ず 元の電源を遮断して ください。



●しっかりと奥まで差し込んでください。

感電事故の原因になります。

○スパナ部先端でボルト・ ナットをくわえますと、 スパナ部を傷めるばかり ではなく、正しいトルク値 がでません。



トルクレンチが破損し、けがの原因になります。

●ハンドル部および 手に油・グリスなど ついたまま作業

○作業をする時は、ハンドル部および手についている油類を拭き取って滑らないことを確認してから作業をしてください。

●長期間放置した トルクレンチは、 トルク値が変動 する場合があります。

しないでください。

作業中に手が滑り、事故やけがの原因になります。

○使用する時は、改めて「検定」してください。

ボルトの締め過ぎ、締め不足の原因になります。

- ●ハンマー代わりに 使用しないでください。
- ●能力以上の負荷を かけないでください。
- ●水中・多湿・高低温 の環境で使用しない でください。
- ●力をかける時は、ゆっくりとかけてください。弾みなどをつけるとクリック後に力が入って過剰な締付けになり、正しいトルク値がでません。
- ●ハンドルの中心部を握ってください。

●ボルト・ナットに対し て平行にセットして ださい。 ○トルクレンチは測定工具です。



トルク精度の異常、破損、けがの原因になります。

過大負荷となり故障・けがの原因になります。

○サビの発生、機能低下、 トルク精度の異常などに なります。




故障・けがの原因になります。

○トルクレンチを使用する時は、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。




正しいトルク値がでません。 レンチの破損、ボルトから外れて けがの原因になります。

○握る位置により、トルクの値が変わります。



正しいトルク値がでません。



注意

- ●使用前にトレーニン グをしてください。
- ●分解・改造をしない でください。
- ●作業場の床面は、 いつもきれいに保 ってください。
- ●手入れをしてください。
- ●使用しない場合、 所定の場所に保管 してください。

○作業のはじめの数回はトルクが安定しません。

トルクがばらつく原因になります。





トルクの異常、故障・けがの原因になります。


○油などで床面が濡れていますと滑ります。

けがの原因になります。

- ○使用後は、故障・精度不良・サビなどの原因となるゴミ、 ほこり・泥・油・水分などの汚れを取り除き、保管してく ださい。
- ○ヘッド部に薄く防錆油を塗布し、乾燥した場所に保管して ください。

トルクの異常、故障・けがの原因になります。

内容品




●トルクレンチ本体





●校正証明書
●取扱説明書

各部の名称



ご使用方法

①フレアナットの締付けトルクと本トルクレンチのトルク値が合致しているか 確認してください。

フレアナット締付けトルク(参考)

呼び		フレアナットの二面幅(mm)		標準締付けトルク	
		1種	2種	(N·m)	
1/4	2分	17		16 ±2	
3/8	3分	22		38 ±4	
1/2	4分	24	* 26	55 ±6	
5/8	5分	27	* 29	75 ±7	

※新冷媒用


JIS B8606:2008による

②締付けようとするナットにレンチを差し込み、ハンドルの中心を握り、

右回転方向にゆっくりと力をかけていきます。

かけていきます。


※力の方向はトルクレンチに対して 直角に負荷してください。 (±15°以内)



△注意

- ●力をかけるときは、ゆっくりと回し、弾みをつけないでください。 トルクレンチの破損、ナットから外れて、けがの原因になります。
- ③設定されているトルク値に到達しますと『カチッ』という音、また

は手に軽い『ショック』 が感じられ、締付けは 完了です。



企注意

●低トルクの時は『カチッ』という音、または『ショック』が感じ取りにくく、設定トルクを大きく超えて力をかけ過ぎてしまう時がありますので注意してください。


トルクレンチの破損、ナットから外れて、けがの原因になります。

ご使用方法

左回転(左ねじ締付け)

●本製品は左回転(左ねじ)にも対応できます。ご使用方法につい


ては右回転(右ねじ)と同じで、トルクレンチを下図のように裏返しにして、左手でハンドルを握り、左回転に力をかけてください。



修理•点検

- ■著しい機能低下、及び、損傷の程度により、修理不能となる場合が あります。
- ■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談 ください。

仕様



製品番号	トルク能力	二面幅	全長	ヘッド幅 R	ヘッド厚み T	質量
320000 5	N·m	mm	mm	mm	mm	g
TSP16-17	16	17	220	36.5	7.6	365
TSP38-22	38	22	230	46.5	8.5	410
TSP55-26	55	26	286	55.0	9.7	540
TSP75-29	75	29	292	62.0	9.7	565

●精度:±4%

●予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。 変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。

営業本部 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号 http://www.tonetool.co.jp

TONE 株式会社

営業企画部	TEL(0721)56-1850 FAX(0721)56-1851	e-mail : ko-e	eigyo@tonetool.co.jp
本社·大阪営業所	〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号	東京営業所	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
	TEL(06)6649-5982 FAX(06)6649-5983		TEL(03)3446-3911 FAX(03)3446-3915
札幌営業所	〒007-0840 札幌市東区北40条東19丁目2番12号	名古屋営業所	〒464-0850 名古屋市千種区今池2丁目2番36号
	TEL(011)782-4544 FAX(011)783-2711		TEL (052) 741-0043 FAX (052) 741-0092
仙台営業所	〒984-0037 仙台市若林区蒲町字原田南32番1号	広島営業所	〒731-0111 広島市安佐南区東野1丁目18番21号
	TEL(022)282-2161 FAX(022)282-2188		TEL(082)832-3171 FAX(082)871-3456
新潟営業所	〒955-0056 新潟県三条市嘉坪川1丁目2番29号	福岡営業所	〒812-0893 福岡市博多区那珂3丁目27番17号
	TEL (0256) 36-6875 FAX (0256) 36-6879		TEL(092)411-7125 FAX(092)411-2620